



FÜLLKOFFER 3200 MINI

**Vorfahrt für mobilen Service:
der SYR Füllkoffer 3200 Mini –
Heizungsbefüllung leicht gemacht.**



Haustechnik mit System

Alles durchdacht, alles gepackt – der clevere Koffer für unterwegs.

Ein Griff und Sie sind perfekt ausgestattet: Denn in den SYR Füllkoffer 3200 Mini haben wir auf kleinstem Raum alles reingepackt, was Sie zur Be- oder Nachfüllung einer Heizungsanlage benötigen. Wichtigster Bestandteil ist das neue SYR AnschlussCenter 3200 All-in-One, das bereits den Systemtrenner BA, Absperrungen, Druckminderer sowie eine Verschneideeinrichtung an Bord hat – All-in-One eben. Und durch das clevere Kartuschensystem können Sie die Heizungsanlage mit enthärtetem oder vollentsalztem Wasser befüllen – eben genau nach den Vorgaben des Anlagenherstellers.

SYR Füllkoffer 3200 Mini

- ideal für kleine Mengen in der mobilen Heizungswasseraufbereitung
- alles drin, was man für den variablen und sicheren Einsatz bei einer Befüllung vor Ort braucht:

AnschlussCenter 3200 All-in-One mit

- Systemtrenner BA
- Absperrungen
- Druckminderer
- Verschneideeinrichtung
- Anschlussschläuchen
- digitaler Kapazitätskontrolle

- praktischer Tragegurt
- Kartuschen für Enthärtung (HWE), Vollentsalzung (HVE) oder Vollentsalzung mit pH-Wert-Stabilisator (HVE Plus)

Technische Daten

max. Betriebsdruck	6 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C (Eingang) 65 °C (Ausgang)
Medium	Trinkwasser
Ausgangsdruck	1,5 - 5 bar
Füllleistung	0,3 m ³ /h
Werks-Nr.	
HWE	3228.15.022
HVE	3228.15.023
HVE Plus	3228.15.024



Wartung und Service sind jetzt ganz leicht zu schultern.

Ideen, die dem Installateur das Leben leichter machen: Der SYR Füllkoffer 3200 Mini macht Wartung und Service mobil wie nie. Die praktische blaue

Kiste lässt sich mit ihrem geringen Gesamtgewicht mit dem stabilen Tragegurt prima tragen. Gerade für die Nachfüllung bei Etagenheizungen eine servicefreundliche Lösung.

Füllwasserqualität nach Wahl – entsalzen oder enthärten

Enthärtung oder Vollentsalzung – mit dem SYR Füllkoffer 3200 Mini kein Problem. Sie müssen lediglich die zur Anlage passende Kartusche einschrauben. Hier können Sie wählen zwischen den Kartuschen HWE (Enthärtung), HVE (Vollentsalzung) und HVE Plus (Vollentsalzung mit pH-Wert-Stabilisator). Erschöpfte Kartuschen können mit Austausch-Granulat neu befüllt werden.

